

SLC

COUPE-ORIN-ANODE

NOTICE DE MONTAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Bien nettoyer l'arbre.
2. Monter le SLC en tenant compte du sens de la pose.
3. Laisser un espace de ± 8 mm entre le coupe-orin et le tube d'étambot afin de tenir compte du recul possible de l'arbre d'hélice.
4. Bien serrer les écrous de fixation, s'y reprendre à deux fois afin d'assurer une bonne prise sur l'arbre.

***Le Coupe Orin est
coupant, ATTENTION
Risques de Blessures***



1. Clean the propeller shaft.
2. Fit the rope cutter to the propeller shaft. Make sure that's the blades are mount towards the Stern tube.
3. Position the rope cutter between 6 and 10 mm from the stern tube taking the propeller shaft slip into account.
4. Tighten the fixing screws.

***Rope cutters are
sharp, BE AWARE
Risk of Injury***